

	نوع کنتور	نحوه قرائت
	<p>مدل کنتور: ای.ام.پی تکفاز تعداد ارقام اصلی: پنج رقم تعداد ارقام اعشاری: دو رقم</p>	<p>با فشار دادن متوالی شاسی مشکی (سمت چپ کنتور)</p> <ul style="list-style-type: none"> مقدار کارکرد میان باری با کد ۱RATE مقدار کارکرد اوج بار با کد ۲RATE مقدار کارکرد کم باری با کد ۳RATE <p>نمایش داده میشود</p>
	<p>مدل کنتور: الستر تکفاز تعداد ارقام اصلی: شش رقم تعداد ارقام اعشاری: یک رقم</p>	<p>مقادیر LCD کنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید</p> <ul style="list-style-type: none"> مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۱ مقدار کارکرد اوج بار با کد ۲.۸.۱ مقدار کارکرد کم باری با کد ۳.۸.۱ <p>نمایش داده میشود.</p>
	<p>مدل کنتور: اینچ تکفاز تعداد ارقام اصلی: شش رقم تعداد ارقام اعشاری: دو رقم</p>	<p>مقادیر LCD کنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید</p> <ul style="list-style-type: none"> مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۱ مقدار کارکرد اوج بار با کد ۲.۸.۱ مقدار کارکرد کم باری با کد ۳.۸.۱ <p>نمایش داده میشود.</p>
	<p>مدل کنتور: JAM ۲۰۰ افزار آزما تکفاز تعداد ارقام اصلی: پنج رقم تعداد ارقام اعشاری: دو رقم</p>	<p>با فشار دادن متوالی شاسی آبی A (سمت راست کنتور)</p> <ul style="list-style-type: none"> مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۱ مقدار کارکرد اوج بار با کد ۲.۸.۱ مقدار کارکرد کم باری با کد ۳.۸.۱ <p>نمایش داده میشود.</p>
	<p>مدل کنتور: رنان تکفاز تعداد ارقام اصلی: شش رقم تعداد ارقام اعشاری: دو رقم</p>	<p>با فشار دادن متوالی شاسی سمت راست کنتور</p> <ul style="list-style-type: none"> مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۱ مقدار کارکرد اوج بار با کد ۲.۸.۱ مقدار کارکرد کم باری با کد ۳.۸.۱ <p>نمایش داده میشود.</p>
	<p>مدل کنتور: الکتیریس تکفاز تعداد ارقام اصلی: شش رقم تعداد ارقام اعشاری: یک رقم</p>	<p>با فشار دادن متوالی شاسی آبی (سمت راست کنتور)</p> <ul style="list-style-type: none"> مقدار کارکرد میان باری با کد ۱ مقدار کارکرد اوج بار با کد ۲ مقدار کارکرد کم باری با کد ۳ <p>نمایش داده میشود</p>

	<p>مدل کنتور: ایوان تکفاز تعداد ارقام اصلی: شش رقم تعداد ارقام اعشاری: یک رقم</p>	<p>مقادیر LCD کنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید</p> <ul style="list-style-type: none"> • مقدار کارکرد میان باری با کد ۱ • مقدار کارکرد اوج بار با کد ۲ • مقدار کارکرد کم باری با کد ۳ <p>نمایش داده میشود.</p>
	<p>مدل کنتور: صا ایران تکفاز تعداد ارقام اصلی: شش رقم تعداد ارقام اعشاری: یک رقم</p>	<p>مقادیر LCD کنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید</p> <ul style="list-style-type: none"> • مقدار کارکرد میان باری با کد ۱ • مقدار کارکرد اوج بار با کد ۲ • مقدار کارکرد کم باری با کد ۳ <p>نمایش داده میشود.</p>
	<p>مدل کنتور: JAM ۱۱۰ افزار آزما تکفاز تعداد ارقام اصلی: شش رقم تعداد ارقام اعشاری: یک رقم</p>	<p>با فشار دادن متوالی شاسی A (سمت راست کنتور)</p> <ul style="list-style-type: none"> • مقدار کارکرد میان باری با کد ۱T • مقدار کارکرد اوج بار با کد ۲T • مقدار کارکرد کم باری با کد ۳T <p>نمایش داده میشود.</p>
	<p>مدل کنتور: PTA پارس توان آزما تکفاز تعداد ارقام اصلی: شش رقم تعداد ارقام اعشاری: دو رقم</p>	<p>با فشار دادن متوالی شاسی آبی (سمت راست کنتور)</p> <ul style="list-style-type: none"> • مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۱ • مقدار کارکرد اوج بار با کد ۲.۸.۱ • مقدار کارکرد کم باری با کد ۳.۸.۱ <p>نمایش داده میشود</p>
	<p>مدل کنتور: ای.ام.پی سه فاز تعداد ارقام اصلی: شش رقم تعداد ارقام اعشاری: یک رقم</p>	<p>مقادیر LCD کنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید</p> <ul style="list-style-type: none"> • مقدار کارکرد میان باری با کد ۰۱r • مقدار کارکرد اوج بار با کد ۰۲r • مقدار کارکرد کم باری با کد ۰۳r <p>نمایش داده میشود.</p>



مدل کنتور: الکتريس سه فاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: یک رقم

با فشار دادن متوالی شاسی آبی Display
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱P
• مقدار کارکرد اوج بار با کد ۲P
• مقدار کارکرد کم باری با کد ۳P
نمایش داده میشود.



مدل کنتور: اینچ سه فاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم

مقادیر LCD کنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۱
• مقدار کارکرد اوج بار با کد ۲.۸.۱
• مقدار کارکرد کم باری با کد ۳.۸.۱
نمایش داده میشود



مدل کنتور: JAM ۳۰۰ آما سه فاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم

مقادیر LCD کنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۱
• مقدار کارکرد اوج بار با کد ۲.۸.۱
• مقدار کارکرد کم باری با کد ۳.۸.۱
نمایش داده میشود.



مدل کنتور: الستر ۱۳۵۰A سه فاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: یک رقم

مقادیر LCD کنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۱
• مقدار کارکرد اوج بار با کد ۲.۸.۱
• مقدار کارکرد کم باری با کد ۳.۸.۱
نمایش داده میشود.



مدل کنتور: الستر ۱۳۵۰A سه فاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: یک رقم

مقادیر LCD کنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۱
• مقدار کارکرد اوج بار با کد ۲.۸.۱
• مقدار کارکرد کم باری با کد ۳.۸.۱
نمایش داده میشود.



مدل کنتور: الستر A 1440 آسه فاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم

مقادیر LCD کنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۱
• مقدار کارکرد اوج بار با کد ۲.۸.۱
• مقدار کارکرد کم باری با کد ۳.۸.۱
نمایش داده میشود.



مدل کنتور: TFC توس فیوزسه فاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم

با فشار دادن متوالی شاسی سمت راست کنتور
• مقدار کارکرد میان باری با کد ۱.۸.۱
• مقدار کارکرد اوج بار با کد ۲.۸.۱
• مقدار کارکرد کم باری با کد ۳.۸.۱
نمایش داده میشود



مدل کنتور: توس فیوز تکفاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم

با فشار دادن متوالی شاسی طوسی رنگ (سمت راست کنتور)
میان باری: کد ۱۵.۸.۱
اوج بار: کد ۱۵.۸.۲
کم باری: کد ۱۵.۸.۳



مدل کنتور: ایوان ۱۰۱۰ (EVAN ۱۰۱۰)
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم

با فشار دادن متوالی شاسی آبی رنگ (سمت راست کنتور)
میان باری: کد ۱
اوج بار: کد ۲
کم باری: کد



مدل کنتور: افزار آزما JAM ۲۰۰
(Electronic Afzar Azma -)
JAM ۲۰۰
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم

با فشار دادن متوالی شاسی A (سمت راست کنتور)
میان باری: کد ۱۵.۸.۱
اوج بار: کد ۱۵.۸.۲
کم بار: کد ۱۵.۸.۳



مدل کنتور: افزار آزما JAM ۲۰۰
(Electronic Afzar Azma -)
JAM ۲۰۰
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم

با فشار دادن متوالی شاسی A (سمت راست کنتور)
میان باری: کد ۸.۱A
اوج بار: کد ۸.۲A
کم باری: کد ۸.۳A



مدل کنتور: ایران تک ۱۲
(۱۲IRANTECH)
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم

با فشار دادن متوالی شاسی آبی رنگ (سمت راست کنتور)
میان باری: کد ۱,۸,۱
اوج بار: کد ۱,۸,۲
کم بار: کد ۱,۸,۳



مدل کنتور: افزار آزما ۳۰۰JAM ویرایش ۲ توانیر
Electronic Afzar Azma-
۳۰۰JAM
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم

اطلاعات نمایشگر بطور خودکار تغییر می کند.
میان بار: کد ۱۵,۸,۱
اوج بار: کد ۱۵,۸,۲
کم باری: کد ۱۵,۸,۳